

MELROE
INGERSOLL-RAND

Melroe Europe
J. Huysmanslaan 59
B-1651 Lot
Belgium
Tel. +32 (0)2 371 68 11
Fax +32 (0)2 371 69 01

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CEE D'UN MATÉRIEL, D'UN ÉQUIPEMENT,
D'UNE INSTALLATION, D'UN ENGIN DE CHANTIER OU DE LEURS
ÉLÉMENTS À UN TYPE HOMOLOGUÉ OU EXAMINÉ.

JE SOUSSIGNE G.L. KEUPPENS

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ

ATTESTE QUE L'ENGIN DE CHANTIER :

1. CATÉGORIE : 1
2. MARQUE : BOBCAT
3. TYPE : 753 chargeuse Bobcat
4. NUMÉRO DE SÉRIE DU TYPE DE MATÉRIEL : 5086 16739
5. NUMÉRO DE SÉRIE DU CHASSIS ROUTIER LORSQU'IL DIFFÈRE
DE CELUI DU MATÉRIEL : -----
6. ANNÉE DE FABRICATION : 1992

EST FABRIQUÉ CONFORMÉMENT


- AU(X) TYPE(S) EXAMINÉ(S) (en cas d'examen CEE de type) COMME INDIQUÉ DANS LE
TABLEAU CI-APRÈS :

DIRECTIVES PARTICULIÈRES	NO D'EXAMEN	DATE	ORGANISME AGRÉÉ
84/532/CEE & 86/662/CEE	BE 01/90/143	26.09.90	AIB-VINCOTTE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : -----

FAIT A BEERSEL, LE 30.06.92


P.O. KARIN PEETERS



MELROE EUROPE
J. Huysmanslaan 59
B-1651 Lot - Belgium

MELROE (signature)
INGERSOLL-RAND

V. IDENTIFICAZIONE DELLA PALA CARICATRICE BOBCAT



B-12555
B-12556

- * PNEUMATICI - Sono illustrati pneumatici "FLOTATION". La pala Bobcat nell'allestimento base ha pneumatici standard.
- + BENNA - Sono disponibili per la pala Bobcat numerose e differenti benne.
- ROPS, FOPS - Struttura protettiva di ribaltamento, struttura protettiva contro caduta oggetti secondo SAE J 1040 e SAE J 1043. La pala Bobcat nell'allestimento base ha una cabina dell'operatore standard come illustrato.

Manuale dell'Operatore e di Manutenzione
Pala Bobcat 753

ARRESTO DEL MOTORE	12
ATTREZZATURE & BENNE	13
Installazione e Rimozione della Benna	14
AVVIAMENTO DEL MOTORE	10
Condizioni d'Avviamento normali	10
Condizione di pre-riscaldamento	11
Riscaldamento dell'Impianto Idraulico/Idrostatico	12
COMANDI IDRAULICI	4
Funzionamento del Braccio di Sollevamento	4
Funzionamento dell'Ausiliario	5
Funzionamento del Rovesciamento (Benna)	4
Pedali	4
COMANDO ACCELERATORE	2
CONTROLLO GIORNALIERO	6
CRUSCOTTO	1
FRENO DI PARCHEGGIO	2
LEVE DI STERZO (DIREZIONE)	3
NORME PER LA MANOVRA DELLA PALA	15
Colmatura	18
Livellamento del terreno	
(Usando il Braccio di Sollevamento in posizione "Flottante")	17
Riempimento della Benna	16
Scarico della Benna	16
Scavo nel terreno	17
PARCHEGGIO DELLA PALA CARICATRICE BOBCAT	18
PREPARATIVI PER LA MESSA IN FUNZIONE	8
SISTEMA BARRA DI SICUREZZA	7
SOLLEVAMENTO DELLA PALA CARICATRICE	19
TRASPORTO DELLA PALA BOBCAT	19



PALA COMPATTA 753

Un modello di elevate prestazioni
e tecnologicamente estremamente
avanzato, come nella migliore
tradizione BOBCAT

MELROE EUROPE