






P= PINZA + SOVRACCARICO SU PINZA

28605



27075




P= PINZA + SOVRACCARICO SU PINZA




P = PINZA + SOVRACCARICO SU PINZA
P *** : I BRACCI ARTICOLATI DEVONO
SOPPORTARE IL CARICO




P = PINZA + SOVRACCARICO SU PINZA
P *** : I BRACCI ARTICOLATI DEVONO
SOPPORTARE IL CARICO



P= PINZA + SOVRACCARICO SU PINZA
P *** : I BRACCI ARTICOLATI DEVONO
SOPPORTARE IL CARICO



P= PINZA + SOVRACCARICO SU PINZA



P= PINZA + SOVRACCARICO SU PINZA