
## Pince de démolition et de tri S3002-R01-BAR

Date de création / mise à jour: 22-juin-18

Indice de révision: C

## Eclaté Pièces de Rechange

S3002-R01\_C



## Pince de démolition et de tri S3002-R01-BAR

Date de création / mise à jour: 22-juin-18 Indice de révision: C

Rep	Référence	Qté	Désignation Remarques
01	RAE0701-2DE02	1	Kit de rotation
02	X23484-100	1	Bâti
03	X16187-200	2	Biellette d'assistance
04	X80227	4	Bague à gorge
05	X90922	4	Ecrou
06	RP60-120-15	4	Rondelle plate
07	X71328	4	Axe
08	RAC30174	4	Union (Raccord)
09	RAC30245	4	Coude orientable
10	X80002	8	Bague à gorge
11	V1310	2	Vérin
12	X71330	1	Axe
13	HFR39	3	Ecrou autofreiné
14	RP42-095-06	3	Rondelle plate
15	X71331	2	Axe
16	H10C10	2	Ecrou
17	X71329	2	Axe
18	CHC10-130C12	2	Vis à tête cylindrique à 6 pans creux
19	FLEX3436	4	Flexible
20	J30027	2	Joint
21	RAC30338	1	Intermédiaire (Raccord)
22	RAC30285	2	Union (Raccord)
23	RAC30315	2	Té orientable
24	RAC30471	1	Union (Raccord)
25	GF06-080	4	Goupille fendue
31	X26657-100	1	Pince "A"
32	x26657-200	1	Pince "B"
33	CLNU-16193	2	Contre-lame boulonnée
34	H24C10	24	Ecrou
36	RW24	24	Rondelle Grower
37	FHC24-090C10	24	Vis à tête fraisée à 6 pans creux
41	X16193	1	Coquille "A"
42	X16194	1	Coquille "B"
GR	GM8	8	Graisseur
GR	GR1/8	4	Graisseur